

Clase 3

Uso de la Batea de ultrasonido




Encendido


Selector de potencia 50W y 30W

Modo de Uso

- Encender.
- Colocar alcohol isopropilico (lo suficiente para cubrir la/las placas.
- Colocar placa sola, sin lcd, táctil, micrófono, altavoz, etc
- Seleccionar 50W
- Seleccionar ON
- Dejar trabajar durante 1 hora.
- Retirar cepillar y dar calor a 300°C

Tratamiento de equipos mojados

Mojado general  1» Batea de ultrasonido
2» Resoldado General

Mojado particular  1» Cepillo y alcohol
2» Resoldado en la zona